Original		Rechange	
Open/Close	OPEN/ CLOSE	Eject / Surround	SURROUND
Display	DISPLAY	Display / Media	MEDIA DISPLAY
Power	I / ⏻	Power	⏻
1	1	1	TV 1
2	2	2	DVD 2
3	3	3	CD - STB 3
4	4	4	VIDEO 4
5	5	5	TAPE 5
6	6	6	TUNER 6
7	7	7	AUX - HDD 7
8	8	8	USB 8
9	9	9	BLUETOOTH 9
Wide Mode	WIDE MODE	Zoom / Size	SIZE ZOOM
Tv/Video	TV/VIDEO	TV/Radio /	PROGRAM TV/ RADIO
-/--/Search Mode	SEARCH MODE -/--	Guide / EPG / -/--	-/-- GUIDE EPG
0	0	0	HDMI - SAT 0
Clear	CLEAR	Exit / Cancel / Clear	CLEAR EXIT CANCEL

Original		Rechange	
Time	TIME	Sleep / Timer	TIMER SLEEP
Red/Shuffle	SHUFFLE	Red / Netflix / Search	NETFLIX SEARCH
Green/Program	PROGRAM	Green / APP / Repeat	APP REPEAT
Repeat	REPEAT	Shift + Green / APP /	SHIFT + APP REPEAT
A-B	A↔B	Shift + Yellow / YouTube /	SHIFT + YouTube REPEAT A-B
Yellow/Audio	AUDIO CHANGE	Yellow / YouTube / Repeat	YouTube REPEAT A-B
Blue/Angle	ANGLE CHANGE	Blue / Prime Video / Random	Prime Video RANDOM
[=]/Subtitle	SUBTITLE CHANGE	Text / Goto	GOTO TEXT
Subtitle On/Of	SUBTITLE ON/OFF	Subtitle / EQ	EQ SUBTITLE
AV Center	AV CENTER	AV / Input / RDS	RDS AV INPUT
I Step	STE	Shift + Left	SHIFT + ◀
Step II >	TEP	Shift + Right	SHIFT + ▶
I Slow	SLO	CH- / Page-	CH PAGE −
Slow I >	LOW	CH+ / Page+	CH PAGE +
AV Vol +	AV VOL	Vol +	VOL +
I <</Prev	PREV	I << / Preset-	PRESET- ⏮
>>I / Next	NEXT	>>I / Preset+	PRESET+ ⏭

Original		Rechange	
SCAN	<< Scan	TUNE-	<< / Tune-
SCAN	>> Scan	TUNE+	>> / Tune+
	AV Vol -	VOL	Vol -
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TV/DVD	Tv/ DVD	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down

Original	Rechange

Original		Rechange	
	Power		Power
SUBTITLE CHANGE	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto
ENTER	Enter	OK	OK
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
PROG	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SEARCH MODE -/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
0	0	HDMI - SAT 0	0
SHUFFLE	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PROGRAM	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUDIO CHANGE	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ANGLE CHANGE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /