Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
[ ]	Zoom / Size
[=]	Text / Goto
Input	AV / Input / RDS
Output	Shift + AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
[II]	Picture / Format
4	4
5	5
6	6
[↔]	D.Menu / Top
7	7
8	8
9	9

Original	Rechange
[I ↔]	Shift + Zoom /
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
C	Exit / Cancel / Clear
↑	Shift + Info / Angle
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
[=+]	Subtitle / EQ
[>I <]	TV/Radio /
Vol +	Vol +
Progr +	CH+ / Page+
[+]	Display / Media
SAT	Shift + 0
Vol -	Vol -
Progr -	CH- / Page-

Original	Rechange	Original	Rechange
[I I]	Info / Angle		
[+]	Setup / OPT /		
Up/ +	Up		
Menu	Menu / Home		
♪	Sound / Title		
←	Left		
Down/ -	Down		
OK	OK		
<< VTR1	<< / Tune-		
Play VTR1	Play / Slow		
>> VTR1	>> / Tune+		
Power VTR1	Shift + Power		
Stop VTR1	Stop / Hold		
Pause VTR1	Pause / Step / Freeze		
Progr + VTR1	Shift + CH+ /		
Rec VTR1	Rec / Rec Mode		
Progr - VTR1	Shift + CH- / Page-		

Original	Rechange	Original	Rechange
<< VTR2	<< / Tune-		
Play VTR2	Play / Slow		
>> VTR2	>> / Tune+		
Power VTR2	Power		
Stop VTR2	Stop / Hold		
Pause VTR2	Pause / Step / Freeze		
Progr + VTR2	CH+ / Page+		
Rec VTR2	Rec / Rec Mode		
Progr - VTR2	CH- / Page-		

Original	Rechange	Original	Rechange
<< VTR3	<< / Tune-		
Play VTR3	Play / Slow		
>> VTR3	>> / Tune+		
Power VTR3	Power		
Stop VTR3	Stop / Hold		
Pause VTR3	Pause / Step / Freeze		
Progr + VTR3	CH+ / Page+		
Rec VTR3	Rec / Rec Mode		
Progr - VTR3	CH- / Page-		

Original	Rechange	Original	Rechange
<< MDP	<< / Tune-		
Play MDP	Play / Slow		
>> MDP	>> / Tune+		
Power MDP	Power		
Stop MDP	Stop / Hold		
Pause MDP	Pause / Step / Freeze		
Progr+ MDP	CH+ / Page+		
Progr- MDP	CH- / Page-		