Original	Rechange
On/Off	Power
Mute	Mute / Dimmer
Menu audio	Audio / Lang I/II
Return TV	TV/Radio /
Update	D.Menu / Top
Text	Text / Goto
TV/AV	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Menu Up	Up
Info	Info / Angle
Menu Left	Left
OK Enter	OK
Menu Right	Right
Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Menu Down	Down
Back	Back / Return
Volume+	Vol+

Original	Rechange
Chan.Up	CH+ / Page+
Volume-	Vol-
Chan.Down	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/10	0
2.Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Rechange	Original	Rechange
Blue	Prime Video / RANDOM Blue / Prime Video / Random		