Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Volume+	Vol +
Mute	Mute	Chan.Up	Ch +
Update	Smart	Volume-	Vol -
Info	Info	Menu audio	Dual
Subt.List	Subt	Chan.Down	Ch -
Sleep Timer	Sleep	1	1
Return TV	TV/R	2	2
Menu video	D. Menu	3	3
Text	Text	4	4
TV/AV	AV	5	5
Menu	Menu	6	6
Menu Up	Up	7	7
Menu Left	Left	8	8
OK Enter	Ok	9	9
Menu Right	Right	Guide -/-- 1.	Guide
Menu Off	Exit	0/10	0
Menu Down	Down	2.Fav P/C 2.	Pre Ch

Original	Rechange	Original	Rechange
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		