Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PIC.SIZE	Pic. Size	SEARCH TV/R	TV/R
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
STILL	Still		Pause
PIP	PIP	SHIFT + 1	Shift + 1
P.INPUT	P. Input	SHIFT + 2	Shift + 2
P.POSITION	P. Position	SHIFT + 3	Shift + 3
P.SIZE	P. Size	PICTURE FORMAT	Format
P.SWAP	P. Swap	SHIFT + 5	Shift + 5
S.INPUT	S. Input	SHIFT + 6	Shift + 6
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Original		Rechange	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
CH+	CH +	+ CH	Ch +
CH-	CH -	CH −	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
TVMENU	TV Menu	TOP MENU MENU	Menu
DVBMENU	DVB Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left

Original		Rechange	
ENTER	Enter	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
AV/TV	AV / TV	TIMER AV	AV
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
HOLD	Hold	■	Stop
INDEX	Index	HOME SMART	Smart
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
MIX	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
SIZE	Size	ZOOM ⏏	Eject
SUB PAGE	Sub Page	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
REVEAL	Reveal	SHIFT + OK	Shift + Ok
RED	Red	A	Red
GREEN	Green	B	Green
YELLOW	Yellow	C	Yellow
CYAN	Cyan	D	Blue

Original		Rechange	
DVBSOURCE	DVB Source	APP MEDIA	Media
P.SCAN	P. Scan	»	>>
KEYLOCK	Key Lock	REC MODE ●	Rec
SURROUND	Surround	ECO 3D	3D
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
NICAM/A2	Nicam / A2	SETTINGS OPT	Options
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual