Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
+ V	Vol+	+ VOL	Vol +
V −	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Original		Rechange	
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
APP	APP	APP MEDIA	Media
HISTORY	History	SETTINGS OPT	Options
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
	[i]	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	·=	TOP MENU MENU	Menu
	Home	HOME SMART	Smart
LANG	O)/Lang	SOUND DUAL	Dual
	Back	RETURN BACK	Back
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original		Rechange		Original	Rechange
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject		
3D	3D	ECO 3D	3D		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
II	Pause	II	Pause		
◀◀	<<	≪	<<		
■	Stop	■	Stop		
▶▶	>>	≫	>>		
A	Red	A	Red		
B	Green	B	Green		
C	Yellow	C	Yellow		
D	Blue	D	Blue		