Mandis shop

RC07DCI2

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power		
=	Setup / OPT /		
Home	Menu / Home		
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Back	Back / Return		
Vol+	Vol+		
Vol-	Vol-		

https://tout-telecommandes.fr/fr/Tcl/1067798-81836-telecommande-de-remplacement-pour-Tcl-RC07-DCI2.html