Original	Rechange
Open / Close	Eject / Surround
Power	Power
VCR	Shift + 4
DVD	Shift + 2
Input	AV / Input / RDS
1 / Tracking	Shift + Left
1 / Tracking	1
2	2
3 / Tracking -	3
3 / Tracking -	Shift + Right
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV / VCR	TV/Radio / Program

Original	Rechange
0	0
Clear	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Up / PR +	Up
Up / PR +	CH+ / Page+
Setup	Setup / OPT /
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Timer	Sleep / Timer
Down / PR -	CH- / Page-
Down / PR -	Down
Display	Display / Media
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Subtitle	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II

Original		Rechange		Original	Rechange
REW	<< REW	TUNE-	<< / Tune-		
PLAY/PAUSE	Play / Pause	SLOW	Play / Slow		
PLAY/PAUSE	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
FF	FF >>	TUNE+	>> / Tune+		
PREV	I<< Prev	PRESET-	I<< / Preset-		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
NEXT	Next >>I	PRESET+	>>I / Preset+		
SKIP	Skip	RETURN BACK	Back / Return		
TITLE/PBC	Title / PBC	TITLE SOUND	Sound / Title		
SLOW -	Slow -	VOL -	Vol -		
SLOW +	Slow +	VOL +	Vol +		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		

Original	Rechange
Open / Close	Eject / Surround
Power	Power
VCR	Shift + 4
DVD	Shift + 2
Input	AV / Input / RDS
1 / Tracking -	Shift + Left
1 / Tracking -	1
2	2
3 / Tracking -	3
3 / Tracking -	Shift + Right
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV / VCR	TV/ Radio / Program

Original	Rechange
0	0
Clear	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Up / PR +	Up
Up / PR +	CH+ / Page+
Setup	Setup / OPT /
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Timer	Sleep / Timer
Down / PR -	CH- / Page-
Down / PR -	Down
Display	Display / Media
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Subtitle	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II

Original		Rechange		Original	Rechange
REW	<< REW	TUNE-	<< / Tune-		
PLAY/PAUSE	Play / Pause	SLOW	Play / Slow		
PLAY/PAUSE	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
FF	FF >>	TUNE+	>> / Tune+		
PREV	I<< Prev	PRESET-	I<< / Preset-		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
NEXT	Next >>I	PRESET+	>>I / Preset+		
SKIP	Skip	RETURN BACK	Back / Return		
TITLE/PBC	Title / PBC	TITLE SOUND	Sound / Title		
SLOW -	Slow -	VOL -	Vol -		
SLOW +	Slow +	VOL +	Vol +		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		