Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Recall	Back
Mute	Mute	Vol +	Vol +
1	1	Vol -	Vol -
2	2	EPG	Guide
3	3	P+	Ch +
4	4	P-	Ch -
5	5	Red	Red
6	6	Green	Green
7	7	Yellow	Yellow
8	8	Blue	Blue
9	9	Menu	Menu
0	0	Back	Pre Ch
Photo/Video/Musi	Options	i	Info
Internet	Smart	Exit	Exit
Text	Text	Up	Up
Subt.	Subt	Down	Down
Audio	Dual	Right	Right

Original		Rechange	
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	>>		>>

Original	Rechange