Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
RECALL	Recal l	RETURN BACK	Back
TV MENU	Tv- Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Sour ce	TIMER AV	AV
CH. LIST	CH. Li st	DISC NAV LIST	Li st

Original		Rechange	
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shi f t + Dual
PIC	PI C	SETTINGS OPT	Opt i ons
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH−	CH-	CH −	Ch -
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
FREEZE	Fr eeze	SHIFT + APP MEDIA	Shi f t + Medi a
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Original		Rechange	
EPG	EPG	GUIDE	Guide
FAV	FAV	PRE-CH	Pre Ch
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
REVEAL	Reveal	ZOOM	Eject
HOLD	Hold	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
LIST	List	HOME SMART	Smart
INDEX	Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
MIX	MIX	APP MEDIA	Media
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>

Original		Rechange	
	I <<	I <<	I <<
	>>I	>>I	>>I
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
REC/REP	Rec/Rep	REC MODE	Rec