Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	ALT	Display / Media
1	1	Tv/ Sat	AV / Input / RDS
2	2	Tv/ Radio	TV/ Radio /
3	3	←PR	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer	Page ↑	Shift + CH+ /
4	4	Page ↑	>>I / Preset+
5	5	Info	Info / Angle
6	6	Page ↓	Shift + CH- /
Audio	Audio / Lang I/II	Page ↓	I << / Preset-
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	Exit	Exit / Cancel / Clear
9	9	Up/ CH+	Up
EPG	Guide / EPG / -/--	Up/ CH+	CH+ / Page+
Func	Smart / List	Vol -	Vol -
0	0	Left	Left
Pause	Pause / Step / Freeze	OK	OK
TXT	Text / Goto	Right	Right

Original	Rechange	Original	Rechange
Vol +	Vol +		
Down/ CH-	Down		
Down/ CH-	CH- / Page-		