Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mut e		MUTE
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MOVIE	Mov i e	MEDIA	MEDI A
FAV	FAV/ Repeat	FAV 2. P/C	P/ C / FAV
LANG MENU	Menu	MENU	MENU
LANG MENU	Lang		Audi o
EPG	EPG	EPG 1. -/--	-/-- / EPG

Original		Rechange	
INFO	I nf o	INFO	I NFO
EXIT	Exi t	EXIT	EXI T
CH+	Up		UP
CH-	Down		DOWN
VOL+	Ri ght		RI GHT
VOL-	Lef t		LEFT
OK	OK	OK	OK
CH+	CH+	+ CH	CH +
CH-	CH-	CH −	CH -
VOL+	Vol +	+ VOL	VOL +
VOL-	Vol -	VOL −	VOL -
REC	Rec		Rec
TEXT	St op		St op
TV/RADIO	Pl ay		Pl ay
PAUSE	Pause		Pause
	I <		Fi rst
	>I		Last

Original		Rechange		Original	Rechange
ALT	<</ Al t		Rewi nd		
LIST	>>/ Li st		Fast For war d		
REC	Red	A	Red (A)		
TEXT	Bl ue	D	Bl ue (D)		
TV/RADIO	Gr een	B	Gr een (B)		
PAUSE	Yel l ow	C	Yel l ow (C)		
TEXT	Text	TEXT	TEXT		
TV/RADIO	Tv/ Radi o	TV/R	TV/ R		
AUDIO	Audi o	OPT+	OPT+		
SUBT	Subt		Subt .		
ZOOM	Zoom	WIDE	WI DE		
DEVICE	Devi ce	SRC	SRC		
TIME SHIFT	Ti me Shi f t	V-FOR	V- FOR		
FILE	Fi l e	BACK	BACK		
MOSAIC	Mosai c	VOD	VOD		
A-SCAN GO TO	A. Scan/ Got o	SHIFT +	VOD Shi f t + VOD		