Original		Rechange	
	Power		Power
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Open / Close	ZOOM	Eject
	Mute	MUTE	Mute
	PScan	SETTINGS OPT	Options
	Next	TIMER AV	AV
	DVD	HOME SMART	Smart
	Tuner	APP MEDIA	Media
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9

Original		Rechange	
	0	0	0
	Mode	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Tone	SOUND DUAL	Dual
	Title / Rotate	DISC NAV LIST	List
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Vol+	+ VOL	Vol +

Original		Rechange		Original	Rechange
	Vol-	VOL –	Vol -		
	Stop / FM Mode	■	Stop		
	Play	PLAY MODE ▶	Play		
	Pause	❚❚	Pause		
	Zoom / Clear	SHIFT +	CLEAR EXIT Shift + Exit		
	Zoom / Clear	SHIFT +	ZOOM ⏏ Shift + Eject		