Original	Rechange	Original	Rechange
Open / Close	Eject / Surround	Top Menu	Menu / Home
Power	Power	Up	Up
1	1	Menu List	Smart / List
2	2	Left	Left
3	3	Enter	OK
4	4	Right	Right
5	5	Clear	Exit / Cancel / Clear
6	6	Down	Down
7	7	Return	Back / Return
8	8	I<< Skip	I<< / Preset-
9	9	<< Rev	<< / Tune-
Audio	Audio / Lang I/II	Fwd >>	>> / Tune+
0	0	Skip >>I	>>I / Preset+
Display	Display / Media	Pause	Pause / Step / Freeze
Repeat	Green / APP / Repeat	Play	Play / Slow
Zoom	Zoom / Size	Stop	Stop / Hold
Top Menu	D. Menu / Top Menu	T-Set	Shift + Setup / OPT / Tools

Original	Rechange	Original	Rechange
1.3x / 0.8x Pla	FORMAT PICTURE Picture / Format		
Instant Skip	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /		
Timer Prog	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
VCR	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
Setup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Rec Mode	REC MODE Rec / Rec Mode		
DVD Rec	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		
Dubbing	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List		

Original		Rechange	
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD - STB 3	3
PROG.	Prog +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PROG.	Prog -	CH PAGE -	CH- / Page-
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	HDMI - SAT 0	0
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Rechange	
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
REC MODE	Rec Mode	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC	VCR Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SYSTEM	System	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /