Original		Rechange	
TV	TV Power	SHIFT + Power	Shift + Power
STB	STB POWER	Power	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
Last	LAST	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Sleep	GREEN / SLEEP	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Sleep	GREEN / SLEEP	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Audio	YELLOW /	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Audio	YELLOW /	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
List	BLUE / LIST	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
List	BLUE / LIST	LIST SMART	Smart / List
IP	RED / IP	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Option	OPTION	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	UP		Up
INFO	INFO	ANGLE INFO	Info / Angle
	LEFT		Left
OK	OK	OK	OK
	RIGHT		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	DOWN		Down
Back	BACK	RETURN BACK	Back / Return
FAV	FAV	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
Guide	GUIDE	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode
	STOP	HOLD	Stop / Hold
	TIME SHIFT	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Original	Rechange
MEDIA	MEDIA DISPLAY — Display / Media
REW	TUNE- << — << / Tune-
PLAY / PAUSE	SLOW ▶ — Play / Slow
PLAY / PAUSE	STEP-FREEZE ⏸ — Pause / Step / Freeze
FWD	TUNE+ >> — >> / Tune+
VOL+	VOL + — Vol +
PAGE UP	SHIFT + CH PAGE + — Shift + CH+ /
PR+	CH PAGE + — CH+ / Page+
VOL-	VOL − — Vol -
PAGE DOWN	SHIFT + CH PAGE − — Shift + CH- /
PR-	CH PAGE − — CH- / Page-
ZOOM	SIZE ZOOM — Zoom / Size
V. F	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
TEXT	GOTO TEXT — Text / Goto
TV/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO — TV/ Radio /
Pi P	FORMAT PICTURE — Picture / Format
MUTE	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer

Original	Rechange
TIMER	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer