Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Sleep		Sleep / Timer
	AV		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Rec		Rec / Rec Mode
	0		0
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-

Original		Rechange	
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	>>		>> / Tune+
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Recall		Fav / Marker / PC
	I<<		I<< / Preset-
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	>>I		>>I / Preset+
	Zurück		Back / Return
	Down		Down
	Info		Info / Angle
	P+		CH+ / Page+
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Vol +		Vol +

Original	Rechange	Original	Rechange
P-	CH- / Page-		
Multimedia	Display / Media		
Vol -	Vol -		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Menü	Menu / Home		
Untertitel	Subtitle / EQ		
Lang.	Audio / Lang I/II		
Ton	TV/Radio /		
Zoom	Zoom / Size		
TXT	Text / Goto		
Internet	Smart / List		
FAV	SHIFT + FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC		
Bildmodus	Picture / Format		