Original	Rechange	Original	Rechange
Standby/On	Power	Stop	Stop
Tv Power	Shift + Power	Pause/PTY Seek	Pause
1	1	>>I	>>I
2	2	I <<	I <<
3	3	Enter	Ok
4	4	Up/Preset	Up
5	5	Down	Down
6	6	Right/A-E	Right
7	7	Left/A-E	Left
8	8	Info/On Screen	Info
9	9	Dimmer	Pre Ch
0	0	Scan	Guide
Tv CH+	Ch +	Repeat	Text
Tv CH-	Ch -	A-B	Format
Vol +	Vol +	Prog/Freq/Text	Shift + Sleep
Vol -	Vol -	Shuffle/PTY Seek Start	AV
Play	Play	Menu	Menu

Original	Rechange
Top	Back
Set Up	Options
Sleep	Sleep
Display	3D
Subtitle	Subt
Zoom	Eject
Audio	Dual
Angle	Media
Dock	Blue
DVD/CD	Red
Tv Input	TV/R
Repeat Dock	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
Play Dock	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play
Stop Dock	SHIFT + Shift + Stop
Pause Dock	SHIFT + Shift + Pause
>>I Dock	>>
I << Dock	<<

Original	Rechange
Shuffle/PTY Seek Start Dock	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
Tv Vol +	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
Tv Vol -	SHIFT + VOL - Shift + Vol -
Enter Dock	SHIFT + OK Shift + Ok
Up/Preset Dock	SHIFT + Shift + Up
Down Dock	SHIFT + Shift + Down
Right/A-E Dock	SHIFT + Shift + Right
Left /A-E Dock	SHIFT + Shift + Left
Menu Dock	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
Info/On Screen	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info

Original		Rechange	
	St op		St op
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Up		Up
	Down		Down
	Lef t		Lef t
	Ri ght		Ri ght
AUX/TV	AUX/ TV	HOME SMART	Smart

Original	Rechange

Original		Rechange	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
PROG	Prog/Freq/Text	SETTINGS OPT	Options
	Pause		Pause
SHUFFLE	Shuffle	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
BAND	Band	A	Red

Original	Rechange