Mandis shop

Yamaha RAX9

Original	Rechange
Standby / On	Power
Tape Rec / Pause	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode
Tape Deck A/B	MEDIA DISPLAY Display / Media
Tape <<	SHIFT + TUNE- Shift + << /
Tape Play	SHIFT + SLOW Shift + Play /
Tape >>	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /
Tape DIR A	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Tape Stop	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
Tape DIR B	APP REPEAT Green / APP / Repeat
CD Disc Skip	LIST SMART Smart / List
CD I<<	PRESET- I<< / Preset-
CD Play	SLOW Play / Slow
CD >>I	PRESET+ >>I / Preset+
CD <<	TUNE- << / Tune-
CD Pause/Stop	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
CD Pause/Stop	HOLD Stop / Hold
CD >>	TUNE+ >> / Tune+

Original	Rechange
PRESET - Tuner Preset -	CH PAGE CH- / Page-
PRESET + Tuner Preset +	CH PAGE CH+ / Page+
A/B/C/D/E Tuner A/B/C/D/E	ANGLE INFO Info / Angle
MD MD	DVD 2 2
TAPE Tape	TAPE 5 5
CD/DVD CD / DVD	CD-STB 3 3
AUX AUX	AUX-HDD 7 7
PHONO Phono	VIDEO 4 4
TUNER Tuner	TUNER 6 6
VOLUME - Volume -	VOL - Vol -
VOLUME + Volume +	VOL + Vol +

https://tout-telecommande.fr/fr/Yamaha/1372-638-telecommande-de-remplacement-pour-Yamaha-RAX9-V499920.html