Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
⏻	Power	⏻	Power
BD DVD	BD/DVD	DVD 2	2
TV	TV	TV 1	1
NET	Scene NET	VIDEO 4	4
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
STRAIGHT	Straight	TITLE SOUND	Sound / Title
DIRECT	Direct	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ENHANCER	Enhancer	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
BASS	Bass	SURROUND ⏏	Eject / Surround
PROG ◄	< Program	CH PAGE −	CH- / Page-
GRAM ►	Program >	+ CH PAGE	CH+ / Page+
INPUT ▲	Input Up	SHIFT + ▲	Shift + Up
FM/AM	FM/AM	TUNER 6	6
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
USB	USB	USB 8	8
INPUT ▼	Input Down	SHIFT + ▼	Shift + Down

Original		Rechange	
NET	NET	CD-STB 3	3
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
BLUETOOTH	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
POP-UP/MENU	Pop-Up/Menu	LIST SMART	Smart / List
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange		Original	Rechange
GREEN	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
YELLOW	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
BLUE	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-		
MEMORY ▶	Play/Memory	SLOW ▶	Play / Slow		
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		
TUNING ◀◀	<< Tuning	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
TUNING ▶▶	Tuning >>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
PRES <	< Preset	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I<< / Preset-		
PRESET >	Preset >	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset+		

Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
⏻	Power	⏻	Power
BD DVD	BD/DVD	DVD 2	2
TV	TV	TV 1	1
NET	Scene NET	VIDEO 4	4
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
INPUT ▲	Input Up	SHIFT + ▲	Shift + Up
FM/AM	FM/AM	TUNER 6	6
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
USB	USB	USB 8	8
INPUT ▼	Input Down	SHIFT + ▼	Shift + Down
NET	NET	CD-STB 3	3
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -
BLUETOOTH	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left

Original		Rechange	
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
POP-UP/MENU	Pop-Up/Menu	LIST SMART	Smart / List
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
BLUE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
MEMORY ▶	Play/Memory	SLOW ▶	Play / Slow
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
TUNING ◀◀	<< Tuning	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold

Original		Rechange	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
TUNING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRESET <	< Preset	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
PRESET >	Preset >	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+

Original	Rechange