Original		Rechange	
RECEIVER	Power Receiver		Power
	Display/▼	CH −	Ch -
	Menu/▲	+ CH	Ch +
	Return / Repeat	REPEAT TEXT	Text
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options

Original		Rechange	
VOLUME +	Volume +	+ VOL	Vol +
−	Volume -	VOL −	Vol -
	Tuning +		>>
	Tuning -		<<
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN /REPEAT	Return / Repeat	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
PHONO	Phono	SHIFT + 1	Shift + 1
TAPE	Tape	SHIFT + 2	Shift + 2
CD	CD	SHIFT + 3	Shift + 3
LINE 1	Line 1	SHIFT + 4	Shift + 4
LINE 2	Line 2	SHIFT + 5	Shift + 5
LINE 3	Line 3	SHIFT + 6	Shift + 6

Original		Rechange		Original	Rechange
DOCK	Dock	SHIFT + 7	Shift + 7		
TUNER	Tuner	SHIFT + 8	Shift + 8		
SPEAKERS A	Speakers A	A	Red		
SPEAKERS B	Speakers B	B	Green		
	Enter 2	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	Menu/▲	TOP MENU MENU	Menu		
	Display/▼	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info		
	Top Menu/Shuffle	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
FM	FM	HOME SMART	Smart		
AM	AM	APP MEDIA	Media		
[A]	[A]	SHIFT + 9	Shift + 9		
	Power Source Line 2/Line 3	D	Blue		
	Power Source	C	Yellow		
	Preset +	>>I	>>I		
	Preset -	I<<	I<<		

Original	Rechange		Original	Rechange	
Power Receiver		Power	Down		Down
Sleep	PROG SLEEP	Sleep	Right		Right
Info	DISPLAY INFO	Info	Left		Left
FM	HOME SMART	Smart	Enter	OK	Ok
AM	APP MEDIA	Media	1	1	1
Tuning+	+ CH	Ch +	2	2	2
Tuning-	CH –	Ch -	3	3	3
Preset+	D	Blue	4	4	4
Preset-	C	Yellow	5	5	5
Vol +	+ VOL	Vol +	6	6	6
Vol -	VOL –	Vol -	7	7	7
Option	SETTINGS OPT	Options	8	8	8
Mute	MUTE	Mute	9	9	9
Menu/▲	TOP MENU MENU	Menu	0	0	0
Display/▼	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info	+10	-/-- GUIDE	Guide
Return/Repeat	RETURN BACK	Back	Enter2	FAV PRE-CH	Pre Ch
Up		Up	Power Source	REPEAT TEXT	Text

Line 1

Original	Rechange	Original	Rechange
Power Source Line2/Line3	TIMER AV — AV	I<< CD	I<<
Phono	SHIFT + 1 — Shift + 1	>>I CD	>>I
Tape	SHIFT + 2 — Shift + 2		
CD	SHIFT + 3 — Shift + 3		
Line 1	SHIFT + 4 — Shift + 4		
Line 2	SHIFT + 5 — Shift + 5		
Line 3	SHIFT + 6 — Shift + 6		
Dock	SHIFT + 7 — Shift + 7		
Tuner	SHIFT + 8 — Shift + 8		
[A]	SHIFT + 9 — Shift + 9		
Power Source	SHIFT + ⏻ — Shift + Power		
Play CD	PLAY MODE ▶ — Play		
Stop CD	■ — Stop		
Pause CD	❚❚ — Pause		
Disc Skip CD	REC MODE ● — Rec		
<< CD	« — <<		
>> CD	» — >>		