Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	SHIFT + Power (Shift + Power)	HALL	SHIFT + DISPLAY (Shift + Display / Media)
System Power	Power	3	3
CD	SHIFT + 3 (Shift + 3)	Jazz	ZOOM (Zoom / Size)
MD / CD-R	SHIFT + TV/RADIO (Shift + TV/Radio / Program)	4	4
TUNER	SHIFT + 6 (Shift + 6)	Rock	PICTURE (Picture / Format)
Sleep	SLEEP (Sleep / Timer)	Music	SMART (Smart / List)
DVD	SHIFT + 2 (Shift + 2)	5	5
DTV/CBL	BACK (Back / Return)	Entertain	D.MENU (D.Menu / Top)
V-AUX	SHIFT + 7 (Shift + 7)	6	6
Multi CH In	SHIFT + SMART (Shift + Smart / List)	7	7
VCR	SHIFT + 4 (Shift + 4)	TV Thtr	TV/RADIO (TV/Radio /
Volume+	VOL+ (Vol+)	Movie	DISPLAY (Display / Media)
Volume-	VOL- (Vol-)	8	8
Mute	MUTE (Mute / Dimmer)	Dolby DTS	SOUND (Sound / Title)
Stereo	SHIFT + 1 (Shift + 1)	9	9
1	1	Night	INFO (Info / Angle)
2	2	0	0

Original		Rechange	
EX/ES +10	EX/ES	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
STRAIGHT ENTER EFFECT	Straight / Effect	GOTO TEXT	Text / Goto
LEVEL TITLE	Level	HOME MENU	Menu / Home
PRESET/CH	Preset/CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PRESET/CH	Up		Up
SET MENU A/B/C/D/E	Set Menu	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SET MENU A/B/C/D/E	A/B/C/D/E	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Select	SHIFT + OK	Shift + OK
	Right		Right
	Preset/CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Down		Down

Original	Rechange