Original		Rechange	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
POWER	Power AUX	SHIFT +	Shift + Power
1	1 AUX	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2 AUX	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	3 AUX	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	4 AUX	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	5 AUX	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	6 AUX	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7	7 AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
8	8 AUX	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9	9 AUX	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
0	0 AUX	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
CH LEVEL	CH Level	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left

Original		Rechange	
SELECT	Select	OK	OK
	Right		Right
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
—	Vol -	VOL —	Vol -
TV	TV	TV 1	1
DVD	DVD	DVD 2	2
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUX	AUX	AUX-HDD 7	7
VCR	VCR	VIDEO 4	4
	Stereo	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	3 Beam	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	5 Beam	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	ST+3 Beam	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange		Original	Rechange
POWER	Power		Power		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-		
TV VOL +	Tv Vol +	VOL +	Vol +		
−	Tv Vol -	VOL −	Vol -		
TV MUTE	Tv Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
TV INPUT	Tv Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
<<	<<	TUNE+	>> / Tune+
>>	>>	PRESET-	I<< / Preset-
I<<	I<<	TUNE-	<< / Tune-
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Rechange	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
<<	<<	TUNE+	>> / Tune+
>>	>>	PRESET-	I << / Preset-
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Play	Play	SLOW	Play / Slow

Original	Rechange