Mandis shop

Yamaha DVD-16

Original		Rechange	
⏻/I	Power	⏻	Power
TOP MENU/RETURN	Top	RETURN BACK	Back / Return
ON SCREEN	On Screen	MEDIA DISPLAY	Display / Media
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
►/II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
►/II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
1	1	TV 1	1

Original		Rechange	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI-SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

https://tout-telecommande.fr/fr/Yamaha/1673-831-telecommande-de-remplacement-pour-Yamaha-DVD-16/A355.htm