Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	- / - - / +10	Gui de
Mut e	Mut e	Swap/ Pr og	Pr e Ch
Sour ce	AV	TV Menu	Menu
P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT Shi f t + For mat	Exi t	Exi t
S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL Shi f t + Dual	Got o/ Text	Text
I / I I / Audi o	Dual	Di spl ay	I nf o
Sl eep	Sl eep	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Ri ght	Ri ght
3	3	Lef t	Lef t
4	4	Ent er	Ok
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	P+	Ch +
8	8	P-	Ch -
9	9	Red/ D. Set up	Red
0	0	Gr een/ A- B	Gr een

Original	Rechange	Original	Rechange
ANGLE Yellow/ Angle	C Yellow		
REPEAT Blue/ Repeat	D Blue		
SUBTITLE Subtitle	AD SUBT Subt		
SIZE Size	PICTURE FORMAT Format		
REVEAL D. Disp/ Reveal	SEARCH TV/R TV/ R		
MIX D. Menu/ Mix	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
TXT INDEX ZOOM Zoom/ TXT	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		
HOLD Play	PLAY MODE Play		
HOLD Pause/ Hold	Pause		
SUBPAGE I <</ Subpage	I <<		
LANG >>I / Lang	>>I		
FAV- Stop/ FAV-	Stop		
FAV <</ FAV	<<		
FAV+ >>/ FAV+	>>		
EPG Open/ Close/ EPG	ZOOM Eject		