Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
TV-MODE	Tv-Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
100	10/0	HDMI - SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DVD/USB	Dvd/Usb	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PBC	PBC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
N/P	N/P	LIST SMART	Smart / List
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
VOL	Vol-	VOL −	Vol-
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original	Rechange	Original	Rechange
Slow	Shift + Play /		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Resume	Sleep / Timer		
Goto	Text / Goto		
Mute	Mute / Dimmer		
Shuffle	Blue / Prime Video / Random		
Prog	TV/Radio /		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Angle	Info / Angle		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B RPT	Yellow / YouTube / Repeat		