Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DTV	DTV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
REC LIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Rechange	
	Back	RETURN BACK	Back / Return
TSHIFT	TShift	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Rechange	
VOL	Vol +	VOL	Vol +
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
FAV	FAV	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
HOLD	Hold / Play-Paus	SLOW	Play / Slow
HOLD	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
HOLD	Hold / Play-Paus	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
REVEAL	Reveal / <<	TUNE-	<< / Tune-
SIZE	Size / >>	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SIZE	Size / >>	TUNE+	>> / Tune+
INDEX	Stop / Index	HOLD	Stop / Hold
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
S.PAGE	Subpage / >>I	PRESET+	>>I / Preset+
FORMAT	Format	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Rechange	
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBT	Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV/RADIO	TV/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /