| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| DVD | Power DVD | | Power |
| DIRECT TV REC | Direct Tv Rec | SEARCH TV/R | TV/R |
| DVD DRIVE SELECT | DVD | HOME SMART | Smart |
| DRIVE SELECT SD/PC | SD/PC | APP MEDIA | Media |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANCEL * | */Cancel | -/-- GUIDE | Guide |
| INPUT SELECT | Input Select | TIMER AV | AV |
| CH | CH+ | + CH | Ch + |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| CH | CH- | CH − | Ch - |
| ShowView | ShowView | D | Blue |
| MANUAL SKIP | Manual Skip | AD SUBT | Subt |
| SKIP | I<< Skip | I<< | I<< |
| SKIP | >>I Skip | >>I | >>I |
| SLOW/S | << Slow/Search | << | << |
| /SEARCH | Slow/Search >> | >> | >> |
| STOP | Stop | ■ | Stop |
| PAUSE | Pause | II | Pause |
| PLAY/x1.3 | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| DIRECT NAVIGATOR TOP MENU | Direct Navigator/Top | TOP MENU MENU | Menu |
| FUNCTIONS | Function | SETTINGS OPT | Options |
| SUB MENU | Sub Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right/II> | | Right |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| <II/Left | | Left | |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| PROG/CHECK | Prog/Check | PROG SLEEP | Sleep |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| STATUS | Status | ECO 3D | 3D |
| TIME SLIP | Time Slip | PICTURE FORMAT | Format |
| TIMER | Timer | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| ERASE | Erase | CLEAR EXIT | Exit |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| EXT LINK Ⓐ | A/Ext Link | A | Red |
| Ⓑ | B | B | Green |
| CREATE CHAPTER Ⓒ | C/Create Chapter | C | Yellow |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| TV | Power Tv | SHIFT + | Shift + Power |
| AV | AV Tv | ZOOM | Eject |
| CH | CH+ Tv | SHIFT + CH | Shift + Ch + |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| CH | CH- Tv | SHIFT + CH | Shift + Ch - |
| VOLUME | Volume+ Tv | VOL | Vol + |
| VOLUME | Volume- Tv | VOL | Vol - |