Original	Rechange
Power	Power
i	Info / Angle
Input Select	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
Sleep	Sleep / Timer
7	7
8	8
9	9
Mode	Smart / List
0	0
Menu	Menu / Home
Up	Up

Original	Rechange
Sound Select	Sound / Title
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Guide	Guide / EPG / -/--
Vol +	Vol+
P +	CH+ / Page+
Vol -	Vol-
Mute	Mute / Dimmer
P -	CH- / Page-
DTV / Radio	TV/Radio /
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange	Original	Rechange
Color System	Picture / Format		
Reveal	D.Menu / Top		
Expand	Zoom / Size		
Sub Code	Setup / OPT /		
[≡]	Text / Goto		
[....]	Subtitle / EQ		
[≡i]	Display / Media		
[≡▯]	Stop / Hold		