# Mandis shop

ZEPHIR ZEPHIR003

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| OFF | OFF | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| OFF | OFF | SHIFT + | Shift + Power |
| SWING | Swing | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| TIMER | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| MODE | Mode | LIST SMART | Smart / List |
| ON/SPEED | On / Speed | OK | OK |
| ON/SPEED | On / Speed | | Power |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://tout-telecommande.fr/fr/ZEPHIR/10676942-telecommande-de-remplacement-pour-ZEPHIR-ZEPHIR003.html