| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Left | Left |
| TV | TV/R | OK | Ok |
| Subtitle | Subt | << | << |
| Teletex/MHEG | Text | Play | Play |
| Source | AV | Pause | Pause |
| Red/Demo | Red | >> | >> |
| Green/Scenea | Green | Stop | Stop |
| Yellow | Yellow | Rec | Rec |
| Blue/AD | Blue | Vol + | Vol + |
| Home | Smart | Vol - | Vol - |
| Guide | Guide | Mute | Mute |
| Options | Options | Format | Format |
| Back | Back | P+ | Ch + |
| Info | Info | P- | Ch - |
| Up | Up | 1 | 1 |
| Down | Down | 2 | 2 |
| Right | Right | 3 | 3 |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 GHI | 4 | 4 | 4 | | |
| 5 JKL | 5 | 5 | 5 | | |
| 6 MNO | 6 | 6 | 6 | | |
| 7 PQRS | 7 | 7 | 7 | | |
| 8 TUV | 8 | 8 | 8 | | |
| 9 WXYZ | 9 | 9 | 9 | | |
| 0.@ | 0 | 0 | 0 | | |
| SOUND | Sound | SOUND DUAL | Dual | | |
| PICTURE | Picture | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |