| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Menu | Menu |
| Mute | Mute | EPG | Guide |
| 1 | 1 | Exit | Exit |
| 2 | 2 | Up | Up |
| 3 | 3 | CH+ | Ch + |
| 4 | 4 | Down | Down |
| 5 | 5 | CH- | Ch - |
| 6 | 6 | Right | Right |
| 7 | 7 | Vol + | Vol + |
| 8 | 8 | Left | Left |
| 9 | 9 | Vol - | Vol - |
| 0 | 0 | OK | Ok |
| FAV | Pre Ch | Text | Text |
| Recall | Back | Red | Red |
| Audio | Dual | Green | Green |
| Subtitle | Subt | Pause | Pause |
| Info | Info | Yellow | Yellow |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Tv/ Radi o | TV/ R | | |
| Bl ue | Bl ue | | |