Mandis shop

Onkyo RC-858S



Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Input Bluetoot	BLUETOOTH 9	9
VOLUME	Vol +	VOL	Vol +
SUB-WOOFER	Sub-woofer +	CH PAGE	CH+ / Page+
VOLUME	Vol -	VOL	Vol -
SUB-WOOFER	Sub-woofer -	CH PAGE	CH- / Page-
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title

Original	Rechange