Mandis shop

MEMUP MEDIADISK DIAMOND

Original		Rechange	
	Power		Power
	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Widget	LIST SMART	Smart / List
	Vol +	VOL +	Vol+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL −	Vol-
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Rechange	
	Down		Down
	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold

https://tout-telecommandes.fr/fr/MEMUP/1059426-60816-telecommande-de-remplacement-pour-MEMUP-Mediadisk-Diamond.html