Mandis shop

RC - 1236

Original	Rechange
Standby / On	Power
Muting	Mute / Dimmer
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
I<< / Tuning-	<< / Tune-
>>I / Tuning+	>> / Tune+
I<< / Tuning-	I<< / Preset-
>>I / Tuning+	>>I / Preset+
Sleep	Sleep / Timer
Program	TV/Radio /
Input/Source	AV / Input / RDS
MP3	Up
I<< / Tuning-	Left
Play / Pause	OK
>>I / Tuning+	Right
Stop	Down

Original	Rechange
Volume+	Vol+
Mode	Smart / List
Next/Prog+	CH+ / Page+
Volume-	Vol-
Display	Display / Media
Prev./Prog-	CH- / Page-
Tape 1 Rec	1
Tape 1 Rew	2
Tape 1 Play	3
Tape 1 F.FWD	4
Tape 1 Hall/Ats	5
CD/Theater	Red / Netflix / Search
Repeat	Green / APP / Repeat
Tape 2 Pre./eq	Yellow / YouTube / Repeat
CD Random	Blue / Prime Video / Random

https://tout-telecommandes.fr/fr/1060277-telecommande-equivalente-Teac-RC1236.html