Original		Rechange	
	Power		Power
	<<		<<
	>>		>>
	Stop		Stop
	Play/Pause		Play
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

Original		Rechange	
	9		9
	0		0
	i		Info
	Rec		Rec
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Guide		Guide
	Mute		Mute
	FAV		Pre Ch
	Text		Text
	Menu		Menu
	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Rechange		Original	Rechange
	Left		Left		
OK	OK	OK	Ok		
BACK	Back	RETURN BACK	Back		
LANG(AD)	Lang(AD)	SOUND DUAL	Dual		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R		