Original		Rechange	
	Power		Power
	Energy Saving		Shift + 3D
	TV / PC		Media
	Input		AV
	TV / RAD		TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q.View	PROG SLEEP	Sleep

Original		Rechange	
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	3D		3D
	FAV / Mark		Pre Ch
	P+ / Page+		Ch +
	P- / Page-		Ch -
	Menu		Menu
	Info		Info
	Q.Menu/3D		D. Menu
	BAck		Back
	Guide		Guide
	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Rechange		Original		Rechange	
OK	OK	OK	Ok				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options				
	Stop		Stop				
	Play	PLAY MODE	Play				
	Pause		Pause				
	<<		<<				
	>>		>>				
Auto Config.	Auto Config.	HOME SMART	Smart				