Mandis shop

LECUBE

Original		Rechange	
	Power		Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/ R
	Up		Up
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
RETOUR	Ret or u	RETURN BACK	Back
SORTIE	Sor t i e	CLEAR EXIT	Exi t
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
V+	V+	+ VOL	Vol +
V-	V-	VOL –	Vol -
ZOOM	Zoom	ZOOM	Ej ect
	Mut e	MUTE	Mut e
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH –	Ch -
0	0	0	0

Original		Rechange	
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
«	<<	«	<<
›	>	PLAY MODE ▶	Pl ay
»	>>	»	>>
■	St op	■	St op
●	Rec	REC MODE ●	Rec

https://tout-telecommande.fr/fr/1695-638-telecommande-remplacement-pour-FEOS4.html