Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	[i+] / [?]		Info
	[≡]		Text
	Google Play		Media
	Netflix		Shift + Media
	Red		Red
	Green		Green

Original		Rechange	
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Guide		Guide
	Rec List		List
	Source		AV
	☼		Menu
	Back		Back
	Home		Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Mute		Mute
	Tv		TV/R

Original	Rechange	Original	Rechange
Recall	Pre Ch		
CH+	Ch +		
CH-	Ch -		
Audio	Dual		
[...]	Subt		
Help	Options		
<<	<<		
Play	Play		
>>	>>		
Rec	Rec		
Pause	Pause		
Exit	Exit		