Mandis shop

Sony RM-ANU160

Original		Rechange	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
OPTICAL	Optical	SETTINGS OPT	Options
COAXIAL	Coaxial	ECO 3D	3D
ANALOG	Analog	AD SUBT	Subt
	Prog- Tv	CH −	Ch -
	Prog+ Tv	+ CH	Ch +
	Vol+ Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
	Vol- Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
	Mute Tv	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
	Source Tv	TIMER AV	AV
	Mute	MUTE	Mute
SURROUND	Surround	SOUND DUAL	Dual
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
TREBLE	Treble+		Up
TREBLE	Treble-		Down

Original		Rechange	
BASS −	Bass-		Left
+ BASS	Bass+		Right

https://tout-telecommandes.fr/fr/Sony/1061092-66015-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RM-ANU-160-149054011.html