Mandis shop

RC895S

Original		Rechange		Original	Rechange
ON/STANDBY	On/Standby		Power		
SOUND MODE	Sound Mode	SOUND DUAL	Dual		
TV	Input TV	SEARCH TV/R	TV/R		
BLUETOOTH	Input Bluetooth	HOME SMART	Smart		
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +		
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol -		
MUTING	Muting	MUTE	Mute		
SUBWOOFER +	Subwoofer+	+ CH	Ch +		
SUBWOOFER −	Subwoofer-	CH −	Ch -		

https://tout-telecommandes.fr/fr/Onkyo/1061182-92770-telecommande-de-remplacement-pour-Onkyo-RC-895S.html