Mandis shop

TT- SK15

Original		Rechange	
	Power		Power
	Mut e	MUTE	Mut e
BT	BT	1	1
AUDIO/AUX	Audi o / Aux	2	2
COAX	COAX	3	3
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Opt i ons
OPT	OPT	4	4
+	+		Up
+	+	+ VOL	Vol +
–	-		Down
–	-	VOL –	Vol -
	>>I		>>I
	>>I		>>
	>>I		Ri ght
	I <<		I <<
	I <<		<<
	I <<		Lef t

Original		Rechange	
	Pl ay/ Pause	PLAY MODE	Pl ay
	Pl ay/ Pause		Pause
	Pl ay/ Pause	OK	Ok

https://tout-telecommande.fr/fr/TaTronics/1695-237-telecommande-remplacement-pour-TaTronics-TT-SK15.html