Original		Rechange	
	Power		Power
	TV/VTR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol+

Original		Rechange	
−	Vol-	VOL −	Vol-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SEARCH	Search >>	TUNE+	>> / Tune+
	Index Search >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	I<< Index Search	PRESET-	I<< / Preset-
×2	X2	LIST SMART	Smart / List
SEARCH	<< Search	TUNE-	<< / Tune-
SKIP	Skip	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
FRAME >/II	Wheel >/Frame	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
	Up		Up
FRAME <II	< Wheel/<	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original	Rechange
EXECUTE Execute	Prime Video / RANDOM Blue / Prime Video / Random
INPUT SELECT Input Select	RDS / AV INPUT AV / Input / RDS
AUDIO MONITOR Audio Monitor	LANG I/II / AUDIO Audio / Lang I/II
TIMER CLEAR Time Clear	SHIFT + CLEAR / EXIT / CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear
AUTO/MANU Auto/Manu	OPT-TOOLS / SETUP Setup / OPT /
NORMA ▼ Tracking Normal/Slow ▼	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /
DISPLAY Display	MEDIA / DISPLAY Display / Media
/SLOW ▲ Tracking Normal/Slow ▲	SHIFT + + CH PAGE Shift + CH+ /
COUNTER RESET Counter Reset	RETURN / BACK Back / Return
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
TAPE SPEED (SP/LP) Tape Speed SP/LP	SIZE / ZOOM Zoom / Size
LOW + Still Adjust I> Slow+	SHIFT + TUNE+ ▶▶ Shift + >> /
− Still Adjust I> Slow-	SHIFT + TUNE- ◀◀ Shift + << /
QUICK TIMER Quick Timer	TIMER / SLEEP Sleep / Timer
TIMER CHECK Timer Check	SHIFT + TIMER / SLEEP Shift + Sleep / Timer
SHOWVIEW Showview	FORMAT / PICTURE Picture / Format
VPS/PDC VPS/PDC	TOP MENU / D.MENU D.Menu / Top

Original	Rechange
ONCE Once	NETFLIX / SEARCH Red / Netflix / Search
DAILY Daily	APP / REPEAT Green / APP / Repeat
WEEKLY Weekly	YouTube / REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat

Original	Rechange
Power	Power
Display	Display / Media
TV/VTR	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--
Vol+	Vol+
Vol-	Vol-
Prog+	CH+ / Page+

Original	Rechange
Prog-	CH- / Page-
Audio Monitor	Audio / Lang I/II
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
[≡]	Text / Goto
[ ]	Smart / List