Original	Rechange	Original	Rechange
PWR On/Off	Power	1. ?	1
Info	Info	2abc	2
Subt. List	Subt	3def	3
TV	TV/R	4ghi	4
Text	Text	5jkl	5
Zoom	Eject	6mno	6
TV/SAT	AV	7pqrm	7
Menu	Menu	8tuv	8
Menu Up	Up	9wxyz	9
Display	Shift + Info	Guide Pilote	Guide
Menu Left	Left	0/10	0
OK Enter	Ok	Red	Red
Menu Right	Right	Green	Green
Exit	Exit	Yellow	Yellow
Menu Down	Down	Blue	Blue
CH/Page+	Ch +	Freeze	Stop
CH/Page-	Ch -	Dec/Pause	Pause

Original	Rechange	Original	Rechange
East	>>I		
LNB F. Forward	>>		
Lang. / Rewind	<<		
H/V Play	Play		