Mandis shop

Mitsubishi HC4900

Original		Rechange	
	POWER ON		Power
	POWER OFF	SHIFT +	Shift + Power
	AUTO POSITION / A.P.	HOME SMART	Smart
	HDMI	1	1
	DVI	2	2
	COMPUTER / PC	3	3
	COMPONENT /	4	4
	S. VIDEO	5	5
	VIDEO	6	6
	AV MEMORY 1	A	Red
	AV MEMORY 2	B	Green
	AV MEMORY 3	C	Yellow
	UP		Up
	LEFT		Left
	ENTER	OK	Ok
	RIGHT		Right
	DOWN		Down

Original		Rechange	
	MENU	TOP MENU MENU	Menu
	AUTO IRIS / IRIS	APP MEDIA	Media
	ASPECT	PICTURE FORMAT	Format
	CONTRAST /	DISC NAV LIST	List
	BRIGHTNESS	SOUND DUAL	Dual
	COLOR TEMP. /	AD SUBT	Subt
	GAMMA	SETTINGS OPT	Options
	SHARPNESS /	PROG SLEEP	Sleep
	COLOR	SEARCH TV/R	TV/R
	ZOOM FOCUS /	ZOOM	Eject
	LENS SHIFT / LS	ECO 3D	3D
	NOISE RED. / N R	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

https://tout-telecommandes.fr/fr/Mitsubishi/1063044-94132-telecommande-de-remplacement-pour-Mitsubishi-HC4900.html