| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | P+ | Ch + |
| 1 | 1 | P- | Ch - |
| 2 | 2 | Home | Shift + Smart |
| 3 | 3 | Guide | Guide |
| 4 | 4 | i | Info |
| 5 | 5 | Exit | Exit |
| 6 | 6 | ← | Back |
| 7 | 7 | Up | Up |
| 8 | 8 | Down | Down |
| 9 | 9 | Right | Right |
| 0 | 0 | Left | Left |
| Lang | Dual | OK | Ok |
| [=]. . | Subt | Netflix | Media |
| V+ | Vol + | YouTube | List |
| V- | Vol - | prime video | Options |
| Mute | Mute | Google Play | TV/R |
| Smart | Smart | Menu | Menu |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Source | AV | | |
| << | << | | |
| Stop | Stop | | |
| >> | >> | | |
| Rec | Rec | | |
| Pause | Pause | | |
| Play | Play | | |
| Text | Text | | |
| Red | Red | | |
| Green | Green | | |
| Yellow | Yellow | | |
| Blue | Blue | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |