Original	Rechange	Original	Rechange
PWR On/Off	Power	Volume+	Vol +
Mute	Mute	CH/Page+	Ch +
Subt. List	Subt	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep	App	Media
TV	TV/R	CH/Page-	Ch -
Video	D. Menu	1. ?	1
Text	Text	2abc	2
TV/SAT	AV	3def	3
Menu	Menu	4ghi	4
Menu Up	Up	5jkl	5
Display	Info	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7
OK Enter	Ok	8tuv	8
Menu Right	Right	9wxyz	9
Exit	Exit	Epg	Guide
Menu Down	Down	0/10	0
Back	Back	Red	Red

Original	Rechange	Original	Rechange
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
Info	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
East	SHIFT + A Shift + Red		