Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
- LIST	List	DISC NAV LIST	List
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -

Original		Rechange	
RECENT	Home/Recent	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Wheel Up		>>I
	Wheel Down		I<<
3D	3D	ECO 3D	3D
	Source	TIMER AV	AV
	☼	SETTINGS OPT	Options
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>

Original		Rechange		Original	Rechange
	Pause		Pause		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
FOCUS	Blue	D	Blue		