Mandis shop

# Sony RMT-463

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | | |
| Counter Reset | Media | | |
| Goto Zero | Smart | | |
| Rec | Rec | | |
| Pause | Pause | | |
| X2 | Format | | |
| II> Frame | Sleep | | |
| X1/10 | AV | | |
| X1/5 | 3D | | |
| Play | Play | | |
| Search >> | >> | | |
| << Search | << | | |
| FF >> | >>I | | |
| << Rew | I<< | | |
| Stop | Stop | | |
| | | | |
| | | | |

https://tout-telecommandes.fr/fr/Sony/1064753-82226-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RMT-463-146559011.html