Mandis shop

RC6020

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol +	Vol +
Play/ Pause/ Aut	Play / Slow	RAN	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	Repeat	Green / APP / Repeat
REM	Setup / OPT /	FUNC.	Menu / Home
I<</ Tun-	I<< / Preset-		
>>I / Tun+	>>I / Preset+		
EQ	Subtitle / EQ		
CH-	CH- / Page-		
CH+	CH+ / Page+		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5+	5		
0	0		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol -	Vol -		

https://tout-telecomande.fr/fr/Avenzo/1653-892-telecommande-de-remplacement-pour-Avenzo-RC6020.html