Original		Rechange	
ON	On		Power
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power
N	N	SMART	Smart / List
R	R	DISPLAY	Display / Media
	[+]	INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	■	OK	OK
POS./SIZE	Pos/Size	SHIFT + ZOOM	Shift + Zoom /
PICTURE	[ ]/Picture	PICTURE	Picture / Format
SOUND	♪/Sound	SOUND	Sound / Title
SET UP	Set Up	SETUP	Setup / OPT /
1	Input 1	NETFLIX	Red / Netflix / Search
2	Input 2	APP	Green / APP / Repeat
3	Input 3	YouTube	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Rechange	
PC	PC	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
INPUT	Input	AV INPUT	AV / Input / RDS
	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
CH	CH+	CH	CH+ / Page+
	CH-	CH	CH- / Page-
VOL	Vol+	VOL	Vol+
	Vol-	VOL	Vol-
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original	Rechange
ID SET C — C/ID Set	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP — Shift + Setup / OPT / Tools
ID ALL -/-- — -/--/ID All	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
ASPECT — [+]/Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format
SURROUND — Surround	SURROUND — Eject / Surround
OFF TIMER — Off Timer	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
MULTI PIP — Multi PIP	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top
SWAP — Swap	RETURN BACK — Back / Return
SELECT — Select	SHIFT + OK — Shift + OK
MOVE ZOOM — Zoom/Movie	SIZE ZOOM — Zoom / Size

Original	Rechange

Original	Rechange	Original	Rechange
On	Power	CH-	CH- / Page-
N	Smart / List	Vol+	Vol+
R	Display / Media	Vol-	Vol-
[+]	Info / Angle	1	1
Off	Shift + Power	2	2
■	OK	3	3
Up	Up	4	4
Down	Down	5	5
Right	Right	6	6
Left	Left	7	7
Input 1	Red / Netflix / Search	8	8
Input 2	Green / APP / Repeat	9	9
Input 3	Yellow / YouTube / Repeat	0	0
PC	Fav / Marker / PC	[ ]/Picture	Picture / Format
Input	AV / Input / RDS	♪/Sound	Sound / Title
Mute	Mute / Dimmer	Set Up	Setup / OPT /
CH+	CH+ / Page+	Pos Size	Text / Goto

Original	Rechange
[+]/Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format
Surround	SURROUND Eject / Surround
Off Timer	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Multi PIP	SIZE ZOOM Zoom / Size
Swap	RETURN BACK Back / Return
Zoom/Movie	PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio /

Original	Rechange